

## Luftentfeuchter WDH 101: Anschluss des Direktablaufes

### Erforderliches Werkzeug

Für die Vorbereitung des Gehäuses benötigen Sie ein scharfes Messer mit fester Klinge (Cutter oder Teppichmesser).



### Behälter entnehmen

Entnehmen Sie den Kondensatbehälter aus dem Gerät. In der linken oberen Ecke, unterhalb der Lufteintrittsgitters sehen Sie den schwarzen Anschlussstutzen für den Direktablauf.



### Lasche verkleinern

Die graue Lasche links neben dem Direktablauf, dort wo die kupferfarbene Schraube ist, muss verkleinert werden. Sie ist so dicht an dem Stutzen, dass es nicht möglich ist, einen passenden Schlauch darauf zu ziehen. Mit dem scharfen Messer schneiden Sie so viel von der Lasche ab, dass der Schlauch problemlos aufgeschoben werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Material abtragen, so dass die Befestigung des Gehäuses durch die Schraube weiterhin gewährleistet ist.

Nach der Montage des Schlauches stellen Sie den Kondensatbehälter wieder in das Gerät und können dieses in Betrieb nehmen.

